



## Entkalkungsanleitung

Um Ihr Dusch-WC optimal in Stand zu halten, sollte regelmäßig mit MEWATEC Dushlet Cleaner® die Entkalkungsfunktion durchgeführt werden. Empfehlung: bei weichem Wasser alle 6 Monate, bei mittelhartem Wasser alle 3 Monate und bei hartem Wasser jeden Monat. Der Entkalkungsvorgang dauert 22 Minuten. Bitte beachten Sie, dass während dieser Zeit die Toilette und das Dusch-WC nicht genutzt werden sollten.



Öffnen Sie die hintere Glasabdeckung des Dusch-WCs  
Drücken Sie die Taste Entkalkung. Der Duscharm wird nun ausfahren und den Selbstreinigungsverfahren starten. Der Tank entleert sich währenddessen automatisch. Ein Signalton gibt Ihnen den Hinweis darauf, dass nun der Dushlet Cleaner eingefüllt werden kann.

Lösen Sie die Gummiabdeckung des Tankes und befüllen Sie das Dusch-WC über die Öffnung mit dem Dushlet Cleaner.  
Der Signalton erlischt, wenn genug Entkalkungsflüssigkeit im Gerät ist.



Setzen Sie die Gummiabdeckung wieder ein und schließen Sie die Glasabdeckung. Der Entkalkungsvorgang wird nun gestartet.  
Nach Ablauf der 22 minütigen Entkalkung ertönt ein Signal und das Dusch-WC ist wieder einsatzbereit.

Für die erste Entkalkung liegt dem Dusch-WC ein MEWATEC Dusch-WC Entkalker DC100 bei. Für die erste Benutzung empfiehlt der Hersteller 100ml, danach stets ca. 200ml zu verwenden. Sollte das Signal nach 100ml nicht erlöschen, füllen Sie etwas Leitungswasser nach, bis der Ton erlischt.

Den passenden Dusch-WC Entkalker finden Sie unter [www.mewatec.com](http://www.mewatec.com). Um einen Rundumschutz zu gewährleisten, können Sie auch bequem ein Abonnement für den MEWATEC Dusch-WC Entkalker bestellen.



Jetzt nachbestellen!

