










	Anal Dusche	2 Minuten Reinigung des Analbereichs		Duscharmposition einstellen	3 Stufen nach vorn und 3 Stufen nach hinten Standard = Mittelposition
	Lady Dusche	2 Minuten sanfte Reinigung des Vaginalbereichs		Wasserdruck / Föntemp. einstellen	Wasserdruck / Föntemperatur während der entsprechenden Funktion einstellbar
2 X	Oszillation	Lady Dusche oder Anal Dusche 2 x drücken kombiniert die Oszillation		Wasser-temperatur einstellen	5 Stufen inklusive Aus
	Stop Taste	Die Stop Taste unterbricht alle Funktionen außer Sitzheizung		Sitz-temperatur einstellen	5 Stufen inklusive Aus
2 X	Turbo Wäsche	Stop Taste 2x drücken = höchster Wasserdruck kombiniert mit Oszillation		Energie-spartaste	Wassertemperatur wird bei Nichtbenutzung auf 25°C und die Sitztemperatur auf 28°C abgesenkt
	Warmluft-fön	Diese Funktion stoppt automatisch nach 5 Minuten.	2 X	Erweitert	Bei Nichtbenutzung werden alle Verbraucher deaktiviert
	Auto Taste	2 Minuten Reinigung mit Oszillation und Massage gefolgt von 2 Minuten Fön	3 X	Aus	Energiesparfunktion aus
	Kinder Taste Auto Taste 2 x drücken	2 Minuten Reinigung mit Oszillation, gefolgt von 2 Minuten Fön. Wasser-, Sitz und Föntemperatur werden automatisch reduziert.		Geruchs-absaugung	Schaltet die automatische Geruchsabsaugung ein bzw. aus.